

# Montagetipps des Herstellers

---

Hand-Eez Griffe können mit wenig Zeitaufwand montiert werden. Ist der Griff einmal richtig aufgezogen und ausgetrocknet sitzt er fest ohne zu verrutschen. Ein zusätzlicher Klebstoff ist meist nicht nötig.

Bei Standard-Hand-eez Griffen wird der Griff einfach auf den Lenker geschoben. Es ist ratsam den Lenker vorab z.B. mit Bremsen-Reiniger zu entfetten.

Verwenden sie KEINE Seifenlauge! Durch die hohe Dichte des Materials kann die Lösung nicht verdunsten.

Grundsätzlich gilt: Drücken von Aussen am geschlossenen Ende erhöht den Durchmesser innen.

Bei längeren Griffen (für gebogene Lenker bzw. Multifunktionslenker) können folgende Techniken hilfreich sein.

- A. Druckluft am offenen Ende des Griffs erleichtert das aufschieben
- B. Sollte ein Schmiermittel benötigt werden, ist eine Lösung aus 30% Wasser und 70% Alkohol empfehlenswert. Diese Lösung wird als Nebel auf die Innenseite aufgesprüht. Das vollständige Austrocknen kann aufgrund der hohen Dichte zwischen 24-48 Stunden dauern, bei langen Griffen auch bis zu einer Woche.
- C. Bei Härtefällen, die viel Dehnung und Positionierung erfordern, ist es hilfreich den Griff auf eine Temperatur von ca. 45-55°C zu erwärmen. Tipp: Dies kann mit Hilfe eines Wäschetrockners bei normalem Betrieb und 5 Minuten Laufzeit erreicht werden. Ein Ofen oder eine Wärmelampe erreiche ähnliche Resultate.

TIPP: Sollten Sie doch einen Klebstoff verwenden wollen, erreichen Sie mit handelsüblichem Haarspray gute Ergebnisse.