



NUR FÜR TREKKINGRÄDER

KOMPATIBLE REIFENGRÖSSEN

Bis 700 x 44C

SPEZIFIKATIONEN


Modi: Konstant / Blinken
 Leuchtmittel: Eine helle LED (weiß)
 Batterie: 2x CR2032 (inklusive)
 Leuchtdauer (ca.): 50 Std. (konstant)
 100 Std. (blinken)
 Gewicht: 220 g (mit Batterien)

* Benötigtes Werkzeug: 3 & 4 mm Innensechskant-Schlüssel

MODI



- 1x M5 Mutter
- 4x M5 x 8 mm Schraube
- 1x M5 x 45 mm Schraube
- 2x L-förmiger Gabeladapter
- 1x M6 x 10 mm Schraube
- 2x Kabelbinder



MONTAGE


MONTAGE AN STARRGABELN

- 1** M5 x 45 mm Schraube + M5 Mutter
 8 mm Maulschlüssel
 4 mm Innensechskant-Schlüssel
 Befestigen Sie die Mutter, während Sie die Schraube anziehen.
- 2** M5 x 8 mm Schraube
 4 mm Innensechskant-Schlüssel
 Empfohlenes Drehmoment 4 N.m
 Befestigen Sie die Montagestreben auf beiden Seiten.
- 3** 4 mm Innensechskant-Schlüssel
 Öffnen Sie die Klemmverschlüsse und stellen Sie die Länge der Montagestreben auf beiden Seiten passend für Ihr Fahrrad ein.
- 4** 3 mm Innensechskant-Schlüssel
 Empfohlenes Drehmoment 4 N.m
 Ziehen Sie alle Schrauben nach der korrekten Montage mit dem empfohlenen Drehmoment an.


MONTAGE AN FEDERGABELN

- 1** OPTION 1
 Montage mit Schraube
 4 mm Innensechskant-Schlüssel
 M6 x 10 mm Schraube
- 2** OPTION 2
 Montage mit Kabelbindern
 4 mm Innensechskant-Schlüssel
 M5 x 8 mm Schraube
 Montieren Sie den L-förmigen Gabeladapter wie dargestellt.
- 3** M5 x 8 mm Schraube
 4 mm Innensechskant-Schlüssel
 Befestigen Sie die Montagestreben auf beiden Seiten.
- 4** 4 mm Innensechskant-Schlüssel
 Öffnen Sie die Klemmverschlüsse und stellen Sie die Länge der Montagestreben auf beiden Seiten passend für Ihr Fahrrad ein.
- 5** 3 mm Innensechskant-Schlüssel
 Empfohlenes Drehmoment 4 N.m
 Ziehen Sie alle Schrauben nach der korrekten Montage mit dem empfohlenen Drehmoment an.

BATTERIEWECHSEL



WARNUNG



Stellen Sie sicher, dass das Schutzblech korrekt auf den Reifen ausgerichtet ist. Ziehen Sie alle Schrauben nach der korrekten Montage mit dem empfohlenen Drehmoment an.

Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen Reifen und Schutzblech. Falsche Ausrichtung oder zu geringer Abstand können zu Beschädigungen des Schutzbleches, des Fahrrades sowie zu körperlichen Schäden führen.

EMPFEHLUNG

Das Schutzblech sollte für besten Schutz einen relativ geringen Abstand zum Reifen haben und diesen optimal abdecken.



DEFENDER™ iGLOW TX (HECK)

GEBRAUCHSANWEISUNG

NUR FÜR TREKKINGGRÄDER

KOMPATIBLE REIFENGRÖSSEN

Bis 700 x 44C

SPEZIFIKATION

Modi: Konstant / Blinken
Leuchtmittel: Eine helle LED (rot)
Batterie: 2x CR2032 (inklusive)
Leuchtdauer (ca.): 50 Std. (konstant)
100 Std. (blinken)
Gewicht: 278 g (mit Batterien)

* Benötigtes Werkzeug: 3 & 4 mm Innensechskant-Schlüssel


MODI




- 1x M5 Mutter
- 1x M5 x 25 mm Schraube
- 2x M5 x 8 mm Schraube
- 1x L-förmiges Montageblech




MONTAGE




Bereiten Sie das Schutzblech wie dargestellt vor.




Befestigen Sie die Montagestreben auf beiden Seiten.




Stellen Sie sicher, dass der Klettgurt nicht die Flaschenhalteraufnahme abdeckt.




Fixieren Sie die Mutter, während Sie die Schraube anziehen.



Befestigen Sie den Klettgurt wie dargestellt.



Öffnen Sie die Klemmverschlüsse und stellen Sie die Länge der Montagestreben auf beiden Seiten passend für Ihr Fahrrad ein.



Ziehen Sie alle Schrauben nach der korrekten Montage mit dem empfohlenen Drehmoment an.


WARNUNG

Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen Reifen und Schutzblech. Falsche Ausrichtung oder zu geringer Abstand können zu Beschädigungen des Schutzbleches, des Fahrrades sowie zu körperlichen Schäden führen.


EMPFEHLUNG

Das Schutzblech sollte für besten Schutz einen relativ geringen Abstand zum Reifen haben und diesen optimal abdecken.

WINKLEINSTELLUNG



WARNUNG



Stellen Sie sicher, dass das Schutzblech korrekt auf den Reifen ausgerichtet ist. Ziehen Sie alle Schrauben nach der korrekten Montage mit dem empfohlenen Drehmoment an.

Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen Reifen und Schutzblech. Falsche Ausrichtung oder zu geringer Abstand können zu Beschädigungen des Schutzbleches, des Fahrrades sowie zu körperlichen Schäden führen.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel.

Gewährleistungsansprüche
Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewährleistungs-Service zu erhalten. Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungs-ansprüche werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären. Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28.